


Longueur de l'échelle (L) (mètres)



indique la zone à l'intérieur de laquelle doit reposer le pied de l'échelle